

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип	
<b>LaserJet-P2035/P2055</b>	CE505A	05A	290	350	180	250	250	
<b>LaserJet-P2035/P2055</b>	CE505X	05X	390	350	180	250	250	
<b>LaserJet-3100/3150/5L/6L</b>	C3906A	06A	290	350	180	250	250	
<b>LaserJet-2300</b>	Q2610A	10A	400	400	180	250	300	280
<b>LaserJet-2410/2420/2430</b>	Q6511A	11A	590	400	180	250	300	280
<b>LaserJet-2410/2420/2430</b>	Q6511X	11X	890	450	180	250	300	280
<b>LaserJet1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319</b>	Q2612A	12A	290	350	180	250	250	
<b>LaserJet-1150</b>	Q2624A	24A	290	350	180	250	250	
<b>LaserJet-1150</b>	Q2624X	24X	350	350	180	250	250	
<b>LaserJet-4000/4050</b>	C4127A	27A	700	700	400	500	550	
<b>LaserJet-4000/4050</b>	C4127X	27X	900	700	400	500	550	
<b>LaserJet-5000/5100</b>	C4129X	29X	950	700	400	500	550	
<b>LaserJetP1005/P1006/P1007/P1008/P1009</b>	CB435A	35A	290	350	250	250	250	
<b>LaserJet-M1120/M1522/P1505</b>	CB436A	36A	290	350	180	250	350	
<b>LaserJet-2820/2840/2550L/2550Ln/2550n</b>	Q3960A	122A	800	490	180			
<b>LaserJet-4250/4350</b>	Q5942A	42A	800	700	400	500	550	280
<b>LaserJet-4250/4350</b>	Q5942X	42X	950	700	400	500	550	280
<b>LaserJet-9000/9040/9050</b>	C8543X	43X	1400	750	250	250	400	280
<b>LaserJet-1160/1320/3390/3392</b>	Q5949A	49A	290	350	180	250	250	280
<b>LaserJet-1320/3390/3392</b>	Q5949X	49X	320	350	180	250	300	280
<b>LaserJet-M3027/M3035/P3005</b>	Q7551A	51A	590	420	180	250	300	280
<b>LaserJet-M3027/M3035/P3005</b>	Q7551X	51X	750	450	180	250	300	280
<b>LaserJet-M2727/P2014/P2015</b>	Q7553A	53A	290	350	180	250	250	280
<b>LaserJet-M2727/P2014/P2015</b>	Q7553X	53X	390	350	180	250	250	280
<b>LaserJet-P3015</b>	CE255A	55A	590	500	400	500	550	280
<b>LaserJet-P3015</b>	CE255X	55X	900	500	400	500	550	280
<b>LaserJet-P4014/P4015/P4515</b>	CC364A	64A	650	500	400	500	550	280
<b>LaserJet-P4015/P4515</b>	CC364X	64X	900	500	400	500	550	280
<b>LaserJet Pro-M1536/Pro-P1566/Pro-P1606</b>	CE278A	78A	290	350	200	250	250	
<b>HP LaserJet Pro 400 M401, HP LaserJet Pro 400 MFP M425</b>	CF280A	80A	320	350	200	250	250	
<b>HP LaserJet Pro 400 M401, HP LaserJet Pro 400 MFP M425</b>	CF280X	80X	390	350	200	250	250	
<b>HP LaserJet M127fn M127fw</b>	CF283A	83A	290	350	250	250	250	
<b>LaserJet Pro-M1132/Pro-M1210ser /Pro-M1212/Pro-M1214/Pro-P1100ser/Pro-P1102</b>	CE285A	85A	290	350	180	300	250	
<b>HP LaserJet Enterprise 600 M602n, M602dn, M602x, M603, M603n, M603dn,</b>	CE390A	90A	650	500	250	300	450	



Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
-----------------	------------------	----------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	-----



<b>M603xh, M4555, M4555f, M4555h, M4555fskm</b>							
<b>HP LaserJet Enterprise 600 M602n, M602dn, M602x, M603, M603n, M603dn, M603xh, M4555, M4555f, M4555h, M4555fskm</b>	CE390X	90X	900	600	250	300	450
<b>LaserJet-1100/3200</b>	C4092A	92A	290	350	200	250	250
<b>Color LaserJet CP2025</b>	CC530A (№304A)		650	400	250	250	200
<b>Color LaserJet CM2320nf</b>	CC531A (№304A)		590	400	250	250	200
<b>Color LaserJet CM2320fxi</b>	CC532A (№304A)		590	400	250	250	200
<b>Color LaserJet CP2025n</b>	CC533A (№304A)		590	400	250	250	200
<b>Color LaserJet M1312/CP1210/CP1215/CP1510/CP1515/CP1518</b>	Черный B540A		590	400	250	250	200
	Голубой B541A		590	400	250	250	200
	Желтый B542A		590	400	250	250	200
	Пурпур. CB543A		590	400	250	250	200
<b>Color LaserJet-3500/3550</b>	черный HPQ2670A		1400	400	250	250	600
	голубой HPQ2671A		1400	400	250	250	600
	желтый HPQ2672A		1400	400	250	250	600
	Пурпурный HPQ2673A		1400	400	250	250	600
<b>Color LaserJet- 1600/2600/2605/CM1015/CM1017</b>	черный HPQ6000A		790	420	250	250	200
	голубой HPQ6001A		790	420	250	250	200
	желтый HPQ6002A		790	420	250	250	200
	пурпурный HPQ6003A		790	420	250	250	200
<b>HP LaserJet Pro 100 M175A</b>	черный HP 126A(CE310A)		650	400	250	250	200
	черный HP 126X(CE310X)		750	400	250	250	200
	голубой HP 126A(CE311A)		650	400	250	250	200
	желтый HP 126A(CE312A)		650	400	250	250	200
	пурпурный HP 126A(CE313A)		650	400	250	250	200
<b>HP LaserJet 300/400/300mfp/400mfp</b>	черный CE410A (№305A)		650	400	250	250	200
	черный CE410x (№305x)		750	400	250	250	200
	голубой CE411A (№305A)		650	400	250	250	200
	желтый CE412A (№305A)		650	400	250	250	200
	Пурпурный CE413A		650	400	250	250	200

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
-----------------	------------------	----------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	-----



Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
<b>HP LaserJet Pro 200 color M251</b> <b>HP LaserJet Pro 200 color MFP M276</b>	(№305A) CF210A черный(131A)	540	400	250	250	250	200
	CF211A голубой (131A)	560	400	250	250	250	200
	CF212A желтый(131A)	560	400	250	250	250	200
	CF213A Пурпур (131A)	560	400	250	250	250	200

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
<b>LBP-1120/LBP-800/LBP-810</b>	EP-22	290	350	180	200	250	
<b>LBP-3200/MF-3110/MF-3200/MF-3220/MF-3228/MF-3240/MF-5630/MF-5650/MF-5730/MF-5750/MF-5770</b>	EP-27	290	350	180	200	250	
<b>FAX-L100/FAX-L120/FAX-L160/MF-4018/MF-4120/MF-4140/MF-4150/MF-4270/MF-4320/MF-4330/MF-4340/MF-4350/MF-4370/MF-4380/MF-4660/MF-4690/PC-D450</b>	FX-10	290	350	180	200	250	
<b>LBP-2900/LBP-3000</b>	C-703	290	350	180	200	250	
<b>MF-6530/MF-6540PL/MF-6550/MF-6560PL/MF-6580PL</b>	C-706	390	350	180			
<b>LBP-3010/LBP-3100</b>	C-712	290	350	180	200	250	
<b>i-SENSYS LBP-6000</b>	C-725	290	350	180	200	250	
<b>MF-4410/MF-4430/MF-4450/MF-4550/MF-4570/MF-4580</b>	C-728	290	350	180	200	250	
<b>i-Sensys MF211/212/216/217/226 229</b>	C-737	290	350	180	200	250	
<b>FC/PC</b>	E16	290	480	180	250	300	
<b>FC/PC</b>	E30	390	500	180	250	300	
<b>IR-1018/IR-1022</b>	C-EXV18	1550					
<b>IR-2520/2525/2530</b>	C-EXV33	1550					
<b>Canon NP-6212/6312/6512/6012/6112/</b>	NPG-11	650	500	200			
<b>LBP-5050/MF-8030/MF-8050</b>	черный C-716BK	590	420	250	250	250	200
	голубой C-716C	590	420	250	250	250	200
	Пурпурный C-716M	590	420	250	250	250	200
	Желтый C-716Y	590	420	250	250	250	200
<b>Canon i-SENSYS LBP7010C</b>	черный C-729BK	550	420	250	250	250	200
	голубой C-729C	520	420	250	250	250	200
	пурпурный C-729M	520	420	250	250	250	200
	Желтый C-729Y	520	420	250	250	250	200

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
-----------------	------------------	----------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	-----

## SAMSUNG

<b>SAMSUNG MSYS-830/MSYS-835/SCX-5112/SCX-5115/SCX-5312/SCX-5315/SF-830/SF-835</b>	SCX-5312D6	390	380				
<b>ML-1010/ML-1020/ML-1210/ML-1220/ML-1250/ML-1430</b>	ML-1210	390	470	180	250		
<b>ML-1520</b>	ML-1520	390	350	180	250		
<b>ML-1610/ML-1615</b>	ML-1610	390	350	180	250		
<b>ML-1630/SCX-4500</b>	ML-1630	390	470	180	250		
<b>ML-1650/ML-1651</b>	ML-1650	750	470	250			
<b>ML-2160/2162/2165/2167 2168/2165W/SCX-3400/3405/3407/SF-760P</b>	MLT-D101S	390	350	400			
<b>Samsung ML-2950ND/ ML-2955ND/ ML-2955DW, Samsung SCX-4728FD/ SCX-4729FD/ SCX-4729FW</b>	MLT-103S	390	350	400			
<b>ML-1660/ML-1661/ML-1665/ML-1667/ML-1860/ML-1865/ML-1867/SCX-3200/SCX-3205/SCX-3207/SCX-3217</b>	MLT-D104S	390	400	180			
<b>ML-1910/ML-1915/ML-2525/ML-2580/ML-2580n/SCX-4600/SCX-4623/SCX-4623f/SCX-4623fn/SF-650</b>	MLT-D105L	390					
<b>SCX-4300</b>	MLT-109S	390	400		400		320
<b>Samsung SL-M2870FW Samsung SL-M2820DW</b>	MLT-D115L	390					900
<b>Samsung MLT-D205S для Samsung ML-3310D / 3310ND / 3710D / 3710ND / SCX-4833FD / 4833FR / 5637FR</b>	MLT-205s	390	400				250
<b>Samsung MLT-D205S для Samsung ML-3310D / 3310ND / 3710D / 3710ND / SCX-4833FD / 4833FR / 5637FR</b>	MLT-205L	650	400				250
<b>ML-1510/ML-1710/ML-1740/ML-1750</b>	ML-1710	390	350	250			
<b>ML-2010/ML-2015/ML-2510/ML-2570/ML-2571</b>	ML-2010	390	350	250			
<b>ML-3560/ML-3561</b>	ML-3560DB	1250	400				
<b>SCX-4100</b>	SCX-4100D3	390					
<b>SCX-4200/SCX-4220</b>	SCX-D4200A	390					
<b>SCX-4500/SCX-4500w/ML-1630/ML-1630w</b>	SCX-4500	390					
<b>Samsung ML-2010, ML-2015, ML-2510, ML-2570, ML-2571, SCX452, Xer</b>	SCX 4521	390	350				
<b>SCX-4520/SCX-4720</b>	SCX-4720D3	390	350				
<b>SCX-4520/SCX-4720</b>	SCX-4720D5	420	350				
<b>SCX-4824/SCX-4828/ ML-2855</b>	MLT-D209S	850 цена с чипом					

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
-----------------	------------------	----------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	-----

## SAMSUNG

<b>SCX-4824FN/4828FN</b>	MLT-D209L	950 цена с чипом					
<b>Samsung CLP-325 Samsung CLP-320 Samsung CLX-3185 Samsung CLX-3185N Samsung CLX-3785FN</b>	CLT-K407S черный	900					900
	CLT-C407S голубой	900					900
	CLT-M407S пурпурный	900					900
	CLT-Y407S желтый	900					900
<b>Samsung CLX-4195FN / 4195FW, CLP-415N / 415NW</b>	CLT-BK504s	900					900
	CLT-M504s	900					900
	CLT-Y504s	900					900
	CLT-C504s	900					900

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
<b>WorkCentre-PE120</b>	XX013R00606	390	350				
<b>WorkCentre-PE220</b>	XX013R00621	390	300				
<b>Xerox Phaser 3040</b> <b>Xerox Phaser 3010</b> <b>Xerox WorkCentre 3045</b>	xx106R02183	450					300
<b>Phaser-3100</b>	XX106R01378 Xerox 3100 ( без чипа )	900	450	250	300		
<b>Phaser-3100</b>	XX106R01378 Xerox 3100 ( с чипом )	800	450	250	300		
<b>Phaser-3110/Phaser-3210</b>	XX109R00639	390	470				350
<b>Phaser-3116</b>	XX109R00748	390					
<b>Phaser-3117/3122/3124/3125</b>	XX106R01159	390	350				
<b>WorkCentre-3119</b>	XX013R00625	390	350				300
<b>Phaser-3115/3120/3121/3130</b>	XX109R00725	390	350				
<b>Phaser-3140/3155/3160/3160N</b>	XX108R00908\9	390					
<b>Phaser-3150</b>	XX109R00746	390	350				370
<b>Phaser-3150</b>	XX109R00747	500	350				370
<b>Phaser-3200/3200 MPF</b>	XX113R00730	500					310
<b>Phaser-3300</b>	XX106R01411	500	470				300
<b>Phaser-3300</b>	XX106R01412	650	520				300
<b>Phaser-3310</b>	XX106R00646	390	470				
<b>Phaser-3400</b>	XX106R00461	390	470				
<b>Phaser-3400</b>	XX106R00462	550	470				
<b>CopyCentre M118/C118</b>	XX006R01179						
<b>DocuPrint-P8E</b> <b>WorkCentre-385</b>	XX603P06174	600					350
<b>WorkCentre-PE16</b>	XX113R00667	390	470				
<b>WorkCentre-PE114</b>	XX013R00607	390	300				
<b>WorkCentre-PE120</b>	XX013R00601	390	300				
<b>Phaser-3428</b>	XX106R01245	390	360				280
<b>Phaser-3428</b>	XX106R01246	550	360				280
<b>Phaser-4500</b>	XX113R00656	750	600				280
<b>Phaser-4500</b>	XX113R00657	1200	600				280
<b>Phaser-4600</b>	Xx 106R01534	1600					280
<b>WorkCentre 5016/5020</b>	xx 101R00432	1400					280
<b>WorkCentre 5021</b>	xx006R01573	800					
<b>WorkCentre-M15/WorkCentre Pro-312/WorkCentre Pro-412</b>	XX106R00586	390	380				
<b>XEROX WorkCentre 3220/3210</b>	xx106R01485 xx106R01486	750 цена с чипом					
<b>XEROX WorkCentre 3220/3210</b>	xx106R01487	830 цена с чипом					
<b>Xerox (100S65337) WC 6015V_B Xerox (100S65339) WC 6015N Xerox (100S65650) WC 6015NI</b>	106R01632 (пурпурный)	1100 с чипом					
<b>Xerox (6000V_B)Phaser 6000B Xerox (6010V_N)Phaser 6010</b>	106R01631 (голубой)	1100 с чипом					
	106R01633 (желтый)	1100 с чипом					
	106R01634 (черный)	1100 с чипом					

Модель принтера	Модель картриджа	Заправка	Замена фото-барабана	Замена Ракеля	Замена Заряж. вала	Магнитный вал	Чип
brother КУОСERA Panasonic SHARP LEXMARK Brother HL-1110R, Brother DCP-1510R, Brother HL-1112R, Brother MFC-1810R, Brother DCP-1512R, Brother MFC-1815R	TN-1075	450					
Brother DCP-7010/DCP-7025/FAX-2825/FAX-2920/HL-2030/HL-2040/HL-2070/MFC-7420/MFC-7820	TN-2075	450					
Brother HL-2130R dcp-7055	TN-2080	450					
Brother HL-2035	TN-2085	450					
Brother HL-2132R/DCP-7057	TN-2090	450					
Brother HL-2140/2142/2150/2170/DCP-7030/7032/7045/MFC7320/7440/7840	TN-2135	450					
Brother HL-2140r/HL-2150nr/HL-2170wr	TN-2175	450					
Brother HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW	TN-310BK	1550					
	TN-310C	1550					
	TN-310Y	1550					
	TN-310M	1550					
Kyocera FS-720, FS-820, FS-920, FS-1016MFP, FS-1116MFP	TK-110	700					
Kyocera FS-1060DN/1025MFP 1125MFP	TK-1120	850					
Kyocera FS-1030MFP/1130MFPFS-1028/1128/1300/1350	TK-130	850					
Kyocera FS-1035MFP/DP, 1135MFP	TK-140	600					
Kyocera FS-1120D	TK-160	600					
FS-1320D, FS-1370DN	TK-170	750					
Kyocera Mita FS-1018, FS-1018mfp, FS-1020, FS-1020d, FS-1118, FS-1118MFP	TK-180	750					
Kyocera tk-250	TK-250	1600					
Kyocera FS -6970DN	TK-270	1300					
Kyocera FS-3920	TK-350	950					
Kyocera FS-6530MFP 6025MFP/6030MFP/6525MFP	TK-475	1300					
Kyocera FS-C5150, P6021C	TK-580K	650					
Panasonic KX-FL401, 402, 403, KX-FLC412, C413, KX-FL422, FL423	92\88	750					
Panasonic KX- FL501/502/503 Panasonic KX-FLB753/758/FLM553	76	750					
SHARP AR-M236/M276/M316/5625/5631	AR-270T	1550					
SHARP AR 5316, SHARP AR 5320	AR-016T	1550					
SHARP AR 5420	AR-208T	1550					
SHARP 5618	MX235GT	1550					
LEXMARK E220	E220	1800					

**ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ СВОЮ МОДЕЛЬ, УТОЧНИТЕ ЕЁ У МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛ 60-10-66**